

## Modalità Principale

leo<sup>3</sup> wi

α 9 | α 7r IV | α 7s III | α 7r III | α 7 III | α 7r II | α 7s II | α 7 II |  
α 7r | α 7s | α 7 | α 6600 | α 6500 | α 6400 | α 6300 |  
α 6100 | α 6000

**1.** Autofocus (lettura dell'esposizione) in AF-S | AF-A | AF-C e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.). In MF richiama la funzione Push Focus\*.

**2.** Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

**3.** Tasto che avvia o termina la Registrazione Video (REC).

I Tasti seguenti sono attivi in Modalità Manuale (M). La scelta della modalità deve essere fatta prima di inserire la fotocamera in custodia. Se si sceglie un'altra modalità saranno disponibili solo le funzioni impostabili manualmente.

**4.** Diaframma -

**5.** Diaframma +

**6.** Tempi -

**7.** Tempi +

**8.** ISO + Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno

**9.** ISO - step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

**10.** Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

**11.** On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnerne spingere fino a quando non si disattiva il monitor della fotocamera. La fotocamera si spegnerà completamente. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto.

\* La Funzione deve essere Impostata dal Menù della Macchina Fotografica, "Tasti Personalizzati".



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro

## Modalità Switch Led Blu Acceso **leo<sup>3</sup>** wi

α 9 | α 7r IV | α 7s III | α 7r III | α 7 III | α 7r II | α 7s II | α 7 II |  
α 7r | α 7s | α 7 | α 6600 | α 6500 | α 6400 | α 6300 |  
α 6100 | α 6000

1. Tasto di Conferma della Selezione. Nel Menù della fotocamera permette di entrare nei vari sotto-menù.
2. Vedi Tasto 2 Modalità principale.
3. Tasto Display, permette di cambiare la informazioni che si trovano nel display della fotocamera. Nel Menù della Fotocamera permette lo spostamento della selezione verso l'alto.
4. Tasto Funzione Personalizzabile Sinistro\*. Nel Menù della Fotocamera permette lo spostamento della selezione verso sinistra.
5. Tasto Funzione Personalizzabile Destro\*. Nel Menù della Fotocamera permette lo spostamento della selezione verso destra.
6. Tasto Funzione Personalizzabile Giù\*. Nel Menù della Fotocamera permette lo spostamento della selezione verso il basso.
7. Tasto Menù, permette di entrare nel menù della Fotocamera. All'interno del Menù permette di uscire dai sotto-menù o di tornare in modalità Live View.
8. Tasto Play, permette di entrare nella galleria della Macchina Fotografica per rivedere foto e video effettuati. I Tasti 3, 4, 5, 6 permettono di navigare nella galleria.
9. Tasto Canc, permette di Calcellare la Foto o il Video Selezionato in Galleria. Premere il Tasto 3 e successivamente il Tasto 1 per confermare l'eliminazione.
10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnerne spingere fino a quando non si disattiva il monitor della fotocamera. La fotocamera si spegnerà completamente. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto.

\* E' Necessario Impostare i Tasti Personalizzabili nel Menù preposto della Macchina Fotografica. E' Possibile cambiare le Funzioni anche durante l'immersione.



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro