

## Pulsantiera Lato Destro

**leo<sup>3</sup>**

**1.** Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.). In Video Mode, zoom x5/x10 del punto di messa a fuoco.

**2.** Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

**3.** Cambio Modalità (M/Av/Tv/P). Inserire la Macchina Fotografica in Modalità M.

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale:	M. Priorità Tempi (Tv):	M. Priorità Diaframmi (Av):
<b>4.</b> Diaframma -	<b>4.</b> EV -	<b>4.</b> Diaframma -
<b>5.</b> Diaframma +	<b>5.</b> EV +	<b>5.</b> Diaframma +
<b>6.</b> Tempi -	<b>6.</b> Tempi -	<b>6.</b> EV -
<b>7.</b> Tempi +	<b>7.</b> Tempi +	<b>7.</b> EV +

**8.** ISO +

**9.** ISO -

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

**10.** On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

# Canon

5D MK IV | 5D MK III | 5D MK II | 5D | 5Ds | 6D MK II | 6D | 7D MK II | 7D | 90D | 80D | 77D | 70D | 60D | 50D | 40D | 30D | 20D | 10D | 800D | 760D | 750D | 700D | 650D | 600D | 550D | 500D | 450D | 400D | 350D | 300D | 250D | 200D | 100D | 2000D | 4000D | 1300D | 1200D | 1100D | 1000D |



Fronte

Pulsantiera Leo3 - DX

Retro

## Pulsantiera Lato Sinistro **leo<sup>3</sup>**

1. In Video Mode, Autofocus modalità Video (tenere premuto fino alla messa a fuoco).
2. In Video Mode diventa il tasto che avvia o termina la registrazione Video (REC).
3. Cambio Modalità Autofocus\*:
  - Photo Mode: One-shot AF | Ai Focus AF | Ai Servo AF | Remote Manual.
  - Video Mode: Quick Mode | Live Mode | Face Detect | Remote Manual.
4. Video Mode, attivazione Live View Video e funzioni video della pulsantiera. Per tornare in modalità Photo, premere nuovamente il tasto 4.
5. Modifica dei preset del Bilanciamento del Bianco (Auto - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra).  
Selezionando Custom WB in Video Mode, Premere il Tasto 8 per Battere il Bianco in Manuale.
6. Regolazione fine del Fuoco - (Focus -).
7. Regolazione fine del Fuoco + (Focus +).
8. Cambio Modalità Metering (Media Pesata al Centro - Media - Spot)
9. Cambio Modalità di Scatto (Drive Mode). Single Shoot | Cont.Low | Cont.High | Self-timer 10 sec | Self-timer 2 sec.\*
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

\* non disponibile per 7D - Photo Mode non Disponibile per 5D Mk II

\*\* le modalità possono variare in base alla fotocamera.

# Canon

5D MK IV | 5D MK III | 5D MK II | 5D | 5Ds | 6D MK II | 6D | 7D MK II | 7D | 90D | 80D | 77D | 70D | 60D | 50D | 40D | 30D | 20D | 10D | 800D | 760D | 750D | 700D | 650D | 600D | 550D | 500D | 450D | 400D | 350D | 300D | 250D | 200D | 100D | 2000D | 4000D | 1300D | 1200D | 1100D | 1000D |



Retro

Pulsantiera Leo3 - SX

Fronte