

Pulsantiera Lato Destro **leo³**

- 1.** Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).
- 2.** Scatto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
In Video Mode, avvia o termina la registrazione video (REC).
- 3.** Tasto che avvia o termina la Registrazione Video (REC), anche in Photo Mode. I Tasti seguenti sono attivi in Modalità Manuale (M) o Video M. La scelta della modalità Photo deve essere fatta prima di inserire la fotocamera in custodia. Se si sceglie un'altra modalità saranno disponibili solo le funzioni impostabili manualmente. Se si Utilizza la fotocamera in Modalità Video, sarà possibile cambiare modalità Video.
- 4.** Diaframma -
- 5.** Diaframma +
- 6.** Tempi -
- 7.** Tempi +
- 8.** ISO + Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per
- 9.** ISO - cambiare rapidamente il parametro scelto.
- 10.** On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia.

Con S1 e S1R, è necessario Rimuovere la Protezione in Gomma dell'Oculare della Fotocamera, per permettere la corretta chiusura della custodia.



Fronte

Pulsantiera Leo3 - DX

Retro

Pulsantiera Lato Sinistro *leo³*

1. In Video Mode, Autofocus modalità Video (tenere premuto fino alla messa a fuoco).
2. In Video Mode diventa il tasto che avvia o termina la registrazione Video (REC).
3. Cambio Modalità Video (Disponibile in Video Mode):
 - Modalità Video A/S/P/M.
4. Modalità Area di Messa a Fuoco. Premi il tasto per scorrere tra le opzioni disponibili.
5. In Preset WB Custom, tasto per acquisizione WB in Manuale.
6. Spostamento del punto del fuoco (9 posizioni, premi per scorrere) .
7. Regolazione Qualità e Risoluzione Video.
8. Tasto P-Style, possibilità di richiamare filtri colore pre-impostati (Bianco e nero, naturale, colori vivaci, ecc...).
9. Modifica dei preset del Bilanciamento del Bianco (Auto - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra).
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia.



Retro

Pulsantiera Leo3 - SX

Fronte

Con S1, S1R è necessario Rimuovere la Protezione in Gomma dell'Oculare della Fotocamera, per permettere la corretta chiusura della custodia.