

## Pulsantiera Lato Destro



1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto.  
Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).
  2. Scatto:  
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).  
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).  
In modalità video, il tasto diventa REC.
  3. Cambio Modalità (M/Av/Tv/P) disponibile per R5 e R6. Inserire la Macchina Fotografica in Modalità M. Per R7 tasto Scatto/Rec (Vedi Tasto 2).
- I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.
- |                   |                        |                            |
|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Modalità Manuale: | M. Priorità Tempi (TV) | M. Priorità Diaframmi (AV) |
| 4. Diaframma -    | 4. EV -                | 4. Diaframma -             |
| 5. Diaframma +    | 5. EV +                | 5. Diaframma +             |
| 6. Tempi -        | 6. Tempi -             | 6. EV -                    |
| 7. Tempi +        | 7. Tempi +             | 7. EV +                    |
8. ISO +      **Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step.**
  9. ISO -      **Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.**
  10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La Fotocamera andrà in Autospegnimento, dopo il tempo impostato nel menù della fotocamera. Per accendere di nuovo la fotocamera, oltre a premere questo tasto, attendi l'accensione della scheda e poi premere il tasto 2.



Fronte

Retro

## Pulsantiera Lato Sinistro



1. Spostamento del punto/aree del fuoco, 9 posizioni perimetrali oltre a posizione centrale.
2. x5 e x10 zoom del punto del fuoco.
3. Modalità dell'area del fuoco.
4. Attivazione della modalità video. Premere nuovamente il tasto 4 per tornare in modalità foto.
5. Cambio preset del bilanciamento del bianco (WB).
6. In modalità foto: Drive mode.  
In modalità video, per R5 e R6, selezionando con il tasto 5 la posizione Custom WB, permette di acquisire il bilanciamento del bianco in manuale. Inoltre tenendo premuto il tasto 1 della pulsantiera lato destro, permette il ritaglio (Crop) del sensore. Per R7 funzione Custom Wb non disponibile.
7. Modalità dell'Autofocus. In modalità foto permette di selezionare ONE SHOT - SERVO . In modalità Video, abilita o disabilita l'opzione SERVO.
8. In modalità foto: Metering Mode.  
In modalità video: Cambio risoluzione video, avanza di uno step superiore.
9. In modalità foto: Qualità della foto.  
In modalità video: Cambio risoluzione video, avanza di uno step inferiore.
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La Fotocamera andrà in Autospegnimento, dopo il tempo impostato nel menù della fotocamera. Per accendere di nuovo la fotocamera, oltre a premere questo tasto, attendere l'accensione della scheda e poi premere il tasto 2 della pulsantiera lato destro.

