

Pulsantiera Lato Destro

leo³

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.). In Video Mode AF-ON.

2. Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

In Modalità Video, diventa il tasto REC.

3. Cambio Mode (M/Av/Tv/P). Inserire la Fotocamera in modalità M.

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale (M):	Priorità Tempi (Tv):	Priorità Diaframmi (Av):
-----------------------	----------------------	--------------------------

4. Diaframma -	4. EV-	4. Diaframma -
5. Diaframma +	5. EV+	5. Diaframma +
6. Tempi -	6. Tempi -	6. EV -
7. Tempi +	7. Tempi +	7. EV +

8. ISO +

9. ISO -

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.



Fronte

Retro

Pulsantiera Lato Sinistro *leo³*

1. Spostamento del Punto del Fuoco, Punto Centrale e 9 punti perimetrali.
2. x5 x10 zoom del Punto del Fuoco.
3. Modalità dell'Autofocus.
4. Attivazione della Modalità Video. Premere nuovamente il tasto 4 per tornare in Modalità Photo.
5. Cambio Preset del Bilanciamento del Bianco (WB).
6. Cambio Risoluzione Photo o Video, in base alla modalità.
7. On/Off servo (video) or Autofocus in Continuo (Foto).
8. Metering Mode (MatrixCenter - Average - Spot).
In Posizione Custom WB, permette l'acquisizione del WB in Manuale.
9. Drive Mode.
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere acceso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

