

Pulsantiera Lato Destro

leo³

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).
2. Scatto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
3. Cambio Modalità (M/Av/Tv/P). Inserire la Macchina Fotografica in Modalità M. I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale:	M. Priorità Tempi (Tv):	M. Priorità Diaframmi (Av):
4. Diaframma -	4. EV -	4. Diaframma -
5. Diaframma +	5. EV +	5. Diaframma +
6. Tempi -	6. Tempi -	6. EV -
7. Tempi +	7. Tempi +	7. EV +
8. ISO +
9. ISO -
Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.



Pulsantiera Lato Sinistro



1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto.
Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

2. Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.
(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

3. Cambio Formato 4/3 o 16/9.

4. Modalità Autofocus (AF-S / AF-C / M)

5. Modo Area AF.

6. Nessuna funzione associata.

7. Metering Mode.

8. Nessuna funzione associata.

9. Nessuna funzione associata.

10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere accesso la scheda elettronica, premere il tasto 2.



Retro

Pulsantiera Leo3 - SX

Fronte