

Pulsantiera Lato Destro *leo³*

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

2. Scatto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

3. In Video Mode*, il tasto permette l'avvio e lo stop della Registrazione (REC).

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale:	M. Priorità Tempi (Tv):	M. Priorità Diaframmi (Av):
4. Diaframma -	4. EV -	4. Diaframma -
5. Diaframma +	5. EV +	5. Diaframma +
6. Tempi -	6. Tempi -	6. EV -
7. Tempi +	7. Tempi +	7. EV +

8. ISO +

9. ISO -

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere acceso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

* La Modalità Video o Foto, va impostata manualmente prima di inserire la fotocamera nella custodia.



Fronte

Pulsantiera Leo3 - DX

Retro

Pulsantiera Lato Sinistro *leo³*

1. AF MODE - Modalità Autofocus (af-s / af-c)
2. Modifica dei preset del Bilanciamento del Bianco (Auto - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra)
3. Cambio Modalità Metering (Media Pesata al Centro - Media - Spot).
4. Movimento del punto di messa a fuoco verso destra.
5. Movimento del punto di messa a fuoco verso l'alto.
6. Movimento del punto di messa a fuoco verso sinistra.
7. Movimento del punto di messa a fuoco verso il basso.
8. Compensazione dell'Esposizione -. (EV-)
9. Compensazione dell'Esposizione +. (EV+)
10. On/Off scheda elettronica interna (per accendere premere una volta, per spegnere tenere premuto circa tre secondi fino allo spegnimento della scheda). La fotocamera andrà in Standby limitando al minimo il consumo di energia. Per attivare la Fotocamera, dopo avere acceso la scheda elettronica, premere il tasto 2.

La Pulsantiera Lato Sinistro non è attiva in modalità Video.



Retro

Pulsantiera Leo3 - SX

Fronte