

Modalità Principale

leo^R

EOS R5 | EOS R6 | 5D Mk IV | 7D Mk II

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC).

3. Cambio Modalità (M/Av/Tv/P). Inserire la Macchina Fotografica in Modalità M.**

4. Diaframma -.

5. Diaframma +.

6. Tempi -.

7. Tempi +.

8. ISO -.

9. ISO +.

Per tasti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, premere una volta per cambiare di uno step, mantieni premuto per cambiare in sequenza il parametro.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera*. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.

** In Canon EOS R6 il cambio di modalità non è disponibile. In video mode effettua il Crop del Sensore.



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR

Modalità Switch 1 Led Blu Acceso

leo^R

EOS R5 | EOS R6 | 5D Mk IV | 7D Mk II

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC).

3. AF Mode, Modalità dell'Autofocus. In modalità foto permette di selezionare ONE SHOT - SERVO - AI FOCUS.

4. Preset Bilanciamento del Bianco.

5. Spostamento Punto o Area del Fuoco. 9 Posizioni perimetrali oltre al punto centrale.

6. Risoluzione Video o Formato Foto, cambia di uno step indietro la risoluzione video o il formato della foto (in base alla modalità selezionata).

7. Risoluzione Video, cambia di uno step avanti la risoluzione video. In Foto effettua lo Zoom del punto di AF.

8. Cambio Modalità Photo/Video.

9. Drive Mode (Modalità Photo), in Modalità Video permette l'acquisizione del bilanciamento del bianco in manuale (Push Custom White Balance).

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera*. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Pulsantiera LeoR

Modalità Switch 2 Led Giallo Acceso

leo^R

EOS R5 | EOS R6 | 5D Mk IV | 7D Mk II

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC).

3. Cambio Area del Fuoco, tra le impostazioni disponibili (Punti ed Aree). In modelli DSLR attiva o disattiva il Liveview in modalità Photo.

4. Metering Mode.

5. Attivazione/disattivazione modalità AF Servo.

6. 9. Push Custom WB, in Modalità Video permette l'acquisizione del bilanciamento del bianco in manuale. Drive Mode in Modalità Photo.

7. Zoom Punto AF, ingrandimento del x5 o x10 del punto o dell'Area di AF selezionata.

8. Picture Style.

9. AF punto centrale.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera*. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR