

Modalità Principale

leo³ wi

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) in AF-S | AF-A | AF-C e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.). In MF richiama la funzione Push Focus.

2. In Modalità Video o S&Q, Attiva o Termina la Registrazione Video. In Modalità Foto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

3. Tasto che avvia e termina la registrazione video (REC).

I Tasti seguenti sono attivi in Modalità Manuale (M). Se si sceglie un'altra modalità saranno disponibili solo le funzioni impostabili manualmente.

4. Diaframma -

5. Diaframma +

6. Tempi -

7. Tempi +

8. ISO -

9. ISO +

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto

10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnerne spingere fino a quando non si disattiva il monitor della fotocamera. La fotocamera si spegnerà completamente. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto.



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro

Modalità Switch Led Blu Acceso **leo³** wi

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) in AF-S | AF-A | AF-C e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.). In MF richiama la funzione Push Focus.
2. In Modalità Video o S&Q, Attiva o Termina la Registrazione Video. In Modalità Foto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
3. Cambio Modalità della Fotocamera (Foto - Video - S&Q).
4. In Modalità Foto, Drive Mode. In Modalità Video, permette l'acquisizione del Bilanciamento del Bianco in Manuale.
5. Cambio Modalità di acquisizione (M - S - A - P), sia in Foto che in Video.
6. In Modalità Foto, Metering Mode, in Modalità Video permette la selezione del Preset del Bilanciamento del Bianco.
7. Spostamento del punto del Fuoco (8 punti perimetrali + 1 Punto Centrale).
8. Cambio Modalità del Fuoco (AF-S | AF-A | AF-C | DMF | MF).
9. Cambio tipologia Area del Fuoco.
10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnere spingere fino a quando non si disattiva il monitor della fotocamera. La fotocamera si spegnerà completamente. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto.



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro