

Modalità Principale

leo^R

Z5 | Z50 | Z6 | Z6 II | Z7 | Z7 II | Z8 | D780

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC)*.

3. AF Mode, Modalità dell'Autofocus. (AF-S | AF-C | MF) .

4. Diaframma -.

5. Diaframma +.

6. Tempi -.

7. Tempi +.

8. ISO -.

9. ISO +.

Per tasti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, premere una volta per cambiare di uno step, mantieni premuto per cambiare in sequenza il parametro.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera**. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* La Modalità Video va selezionata prima di inserire la fotocamera all'interno della custodia.

** Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR

Modalità Switch 1 Led Blu Acceso

leo^R

Z5 | Z50 | Z6 | Z6 II | Z7 | Z7 II | Z8 | D780

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC)*.

3. Picture Style.

4. Preset Bilanciamento del Bianco.

5. Spostamento Punto o Area del Fuoco. 9 Posizioni perimetrali oltre al punto centrale.

6. Drive Mode, attivo in modalità foto. Gestisce la tipologia di scatto (Singolo, Temporizzato, ecc...). Nei modelli DSLR, abilita o disabilita il liveview in modalità Photo.

7. Risoluzione Video o Formato Foto, cambia di uno step la risoluzione video o il formato della foto (in base alla modalità selezionata)*.

8. Cambio Area del Fuoco, tra le impostazioni disponibili (Punti ed Aree).

9. Formato Sensore, permette di selezionare il formato del sensore tra FX | DX | 1:1 | 5:4 | 16:9.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera**. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* La Modalità Video va selezionata prima di inserire la fotocamera all'interno della custodia.

** Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Pulsantiera LeoR

Modalità Switch 2 Led Giallo Acceso

leo^R

Z5 | Z50 | Z6 | Z6 II | Z7 | Z7 II | Z8 | D780

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC)*.

3. Spostamento punto del Fuoco, Freccia in Alto.

4. Spostamento punto del Fuoco, Freccia a Sinistra.

5. Spostamento punto del Fuoco, Freccia a Destra.

6. Spostamento punto del Fuoco, Freccia in Basso.

7. Spostamento punto del Fuoco, Porta il punto al Centro.

8. Metering Mode.

9. Flash Mode.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera**. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* La Modalità Video va selezionata prima di inserire la fotocamera all'interno della custodia.

** Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Fronte

Retro

Tramite l'Utilizzo della APP LeoR, è possibile aggiungere ai comandi la Funzione Mode (M - A - S - P) per modello Z8.

Pulsantiera LeoR