

Modalità Principale

leo^R

Z5 | Z50 | Z6 | Z6 II | Z7 | Z7 II | Z8 | Z fc | D780

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC)*.

3. AF Mode, Modalità dell'Autofocus. (AF-S | AF-C | MF) .

4. Diaframma -.

5. Diaframma +.

6. Tempi -.

7. Tempi +.

8. ISO -.

9. ISO +.

Per tasti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, premere una volta per cambiare di uno step, mantieni premuto per cambiare in sequenza il parametro.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera**. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* La Modalità Video va selezionata prima di inserire la fotocamera all'interno della custodia.

** Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR

Modalità Switch 1 Led Blu Acceso

leo^R

Z5 | Z50 | Z6 | Z6 II | Z7 | Z7 II | Z8 | Z fc | D780

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC)*.

3. Picture Style.

4. Preset Bilanciamento del Bianco.

5. Spostamento Punto o Area del Fuoco. 9 Posizioni perimetrali oltre al punto centrale.

6. Drive Mode, attivo in modalità foto. Gestisce la tipologia di scatto (Singolo, Temporizzato, ecc...). Nei modelli DSLR, abilita o disabilita il liveview in modalità Photo.

7. Risoluzione Video o Formato Foto, cambia di uno step la risoluzione video o il formato della foto (in base alla modalità selezionata)*.

8. Cambio Area del Fuoco, tra le impostazioni disponibili (Punti ed Aree).

9. Formato Sensore, permette di selezionare il formato del sensore tra FX | DX | 1:1 | 5:4 | 16:9.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera**. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* La Modalità Video va selezionata prima di inserire la fotocamera all'interno della custodia.

** Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR

Modalità Switch 2 Led Giallo Acceso

leo^R

Z5 | Z50 | Z6 | Z6 II | Z7 | Z7 II | Z8 | Z fc | D780

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato. Per i modelli Compatibili*, comando Zoom +.

2. Scatto, per modelli Compatibili*, Zoom -.

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC)**.

3. Spostamento punto del Fuoco o nel Menù*, Freccia in Alto.

4. Spostamento punto del Fuoco o nel Menù*, Freccia a Sinistra.

5. Spostamento punto del Fuoco o nel Menù*, Freccia a Destra.

6. Spostamento punto del Fuoco o nel Menù*, Freccia in Basso.

7. Spostamento punto del Fuoco o nel Menù*, Porta il punto al Centro, nel Menù tasto OK.

8. Metering Mode, per i modelli Compatibili* Play Mode.

9. Flash Mode, per i modelli Compatibili* Menù.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch 1, e si accende un led blu di avviso. Premendo il tasto un'altra volta si passa alla pulsantiera Switch 2 e si accende un led giallo di avviso. Premendo una terza volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera***. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* Comandi Menù e Play, disponibili per modelli Z6 II - Z7 II - Z50 - Z fc

** La Modalità Video va selezionata prima di inserire la fotocamera all'interno della custodia.

*** Per una gestione migliorata dello spegnimento fotocamera, è consigliabile l'acquisto di una falsa batteria compatibile.

Tramite l'Utilizzo della APP LeoR, è possibile aggiungere ai comandi la Funzione Mode (M - A - S - P) per modello Z8.

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy



Fronte

Retro

Pulsantiera LeoR

info@easydive.it - +39 0547 962923 - +39 338 9994219