Modalità Principale

leo3 wi

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) in AF-S | AF-A | AF-C e cambio modalità scatto.
Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.). In MF richiama la funzione Push Focus.

2. Modalità Video o S&Q
Attiva o termina la registrazione video. In Modalità Foto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus; quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (impostazione predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (Se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

3. Registrazione video (REC)
Avvia e termina la registrazione video.

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale	**M. Priorità Tempi (Tv)**	**M. Priorità Diaframmi (Av)**
4. Diaframma -	**4.** EV -	**4.** Diaframma -
5. Diaframma +	**5.** EV +	**5.** Diaframma +
6. Tempi -	**6.** Tempi -	**6.** EV -
7. Tempi +	**7.** Tempi +	**7.** EV +

8. ISO -.
Seleziona il valore ISO precedente tra quelli disponibili, con ritorno circolare agli estremi.

9. ISO +.
Seleziona il valore ISO successivo tra quelli disponibili, con ritorno circolare agli estremi.

Premi una volta i tasti di regolazione 4, 5, 6, 7, 8 e 9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

10. Switch.
Premendolo si cambiano le funzioni della pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un LED blu di avviso.

11. On/Off.
Per accendere premere fino a quando non si attiva il LED rosso dell'elettronica. Per spegnere mantenere la pressione fino a quando non si spengono i led sulla basetta. Nei modelli A7 V - A7R VI e A6700, il monitor della fotocamera si spegnerà dopo il tempo impostato da menù, mentre nei modelli A1 - A1 II - A7 IV e A7R V, il monitor della fotocamera si spegnerà immediatamente. La fotocamera si spegnerà completamente. Per attivare la fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto.



Fronte Pulsantiera Leo3 Wi Retro

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*

Modalità Switch Led Blu Acceso

leo³ wi

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick centro.**
   Conferma la selezione.
2. **Scatto / REC.**
   In Foto esegue lo scatto; in Video e S&Q avvia o arresta la registrazione.
3. **Joystick su.**
   Sposta la selezione verso l'alto.
4. **Joystick sinistra.**
   Sposta la selezione verso sinistra.
5. **Joystick destra.**
   Sposta la selezione verso destra.
6. **Joystick giù.**
   Sposta la selezione verso il basso.
7. **Fn.**
   Richiama la funzione Fn della fotocamera.
8. **Modalità Foto / Video / S&Q.**
   Cicla le modalità di ripresa della fotocamera.
9. **Modalità di acquisizione.**
   Scorre M | S | A | P, in Foto e Video.
10. **Switch.**
    Premendolo si cambiano le funzioni della pulsantiera. In seconda modalità il LED blu resta acceso; nella terza lampeggia.
11. **On/Off.**
    Per accendere premere fino all'attivazione del LED rosso dell'elettronica. Per spegnere premere fino allo spegnimento dei led sulla basetta. Per riattivarla, accendere nuovamente l'elettronica.

Sony A6700: il joystick non è multidirezionale; le direzioni e il centro corrispondono ai relativi tasti della fotocamera.



Fronte Pulsantiera Leo3 Wi Retro

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*

Easydive®

SONY®

Modalità Switch Led Blu Lampeggiante leo³ wi

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick centro.**
   Conferma la selezione.
2. **Scatto / REC.**
   In Foto esegue lo scatto; in Video e S&Q avvia o arresta la registrazione.
3. **Joystick su.**
   Sposta la selezione verso l'alto.
4. **Joystick sinistra.**
   Sposta la selezione verso sinistra.
5. **Joystick destra.**
   Sposta la selezione verso destra.
6. **Joystick giù.**
   Sposta la selezione verso il basso.
7. **Fn.**
   Richiama la funzione Fn della fotocamera.
8. **Playback.**
   Apre la riproduzione delle immagini.
9. **Menu.**
   Apre o chiude il menu della fotocamera.
10. **Switch.**
    Premendolo si cambiano le funzioni della pulsantiera. In seconda modalità il LED blu resta acceso; nella terza lampeggia.
11. **On/Off.**
    Per accendere premere fino all'attivazione del LED rosso dell'elettronica. Per spegnere premere fino allo spegnimento dei led sulla basetta. Per riattivarla, accendere nuovamente l'elettronica.

Sony A6700: il joystick non è multidirezionale; le direzioni e il centro corrispondono ai relativi tasti della fotocamera.
Sony A1 e A1 II: nella terza modalità (LED blu lampeggiante), il tasto T7 seleziona AF Mode al posto di Fn.



Fronte Pulsantiera Leo3 Wi Retro

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*