Mode principal

leo3 wi

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. Autofocus (lecture de l'exposition) en AF-S | AF-A | AF-C et changement du mode de prise de vue.
Pour changer le mode de prise de vue, maintenez le bouton 1 enfoncé jusqu'à l'allumage du voyant rouge (15 s). En MF, il active la fonction Push Focus.

2. Mode vidéo ou S&Q.
Démarre ou arrête l'enregistrement vidéo. En mode Photo :

Mode 1 : une pression sur le bouton active l'autofocus ; son relâchement déclenche la prise de vue (réglage par défaut).

Mode 2 : une pression déclenche d'abord l'autofocus, puis la prise de vue. Si l'objectif est déjà au point, la prise de vue est déclenchée directement.

3. Enregistrement vidéo (REC).
Démarre et arrête l'enregistrement vidéo.

Les touches 4, 5, 6 et 7 changent de fonction selon le mode de l'appareil photo.

Mode Manuel	**Priorité vitesse (Tv)**	**Priorité ouverture (Av)**
4. Ouverture -	**4.** EV -	**4.** Ouverture -
5. Ouverture +	**5.** EV +	**5.** Ouverture +
6. Vitesse d'obturation -	**6.** Vitesse d'obturation -	**6.** EV -
7. Vitesse d'obturation +	**7.** Vitesse d'obturation +	**7.** EV +

8. ISO -.
Sélectionne la valeur ISO précédente parmi celles disponibles sur l'appareil, avec retour circulaire aux extrémités.

9. ISO +.
Sélectionne la valeur ISO suivante parmi celles disponibles sur l'appareil, avec retour circulaire aux extrémités.

Appuyez une fois sur les touches 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour modifier le paramètre d'un cran. Maintenez la touche enfoncée pour modifier rapidement le paramètre sélectionné.

10. Changement de mode.
Une pression change les fonctions du clavier de commande. En deuxième mode, la LED bleue reste allumée ; en troisième mode, elle clignote.

11. Marche/Arrêt.
Pour allumer l'électronique, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Pour l'éteindre, maintenez la pression jusqu'à ce que les LED de la base s'éteignent. Sur les modèles A7 V, A7R VI et A6700, l'écran de l'appareil photo s'éteindra après le délai défini dans le menu, tandis que sur les modèles A1, A1 II, A7 IV et A7R V, l'écran s'éteindra immédiatement. L'appareil photo s'éteint alors complètement. Pour le réactiver, rallumez l'électronique en appuyant de nouveau sur ce bouton.



Avant Clavier de commande Leo3 Wi Arrière

Mode Switch

LED bleue allumée

leo³ wi

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick central.**
   Confirme la sélection.
2. **Déclencheur / REC.**
   En mode Photo, prend la photo ; en modes Vidéo et S&Q, démarre ou arrête l'enregistrement.
3. **Joystick vers le haut.**
   Déplace la sélection vers le haut.
4. **Joystick vers la gauche.**
   Déplace la sélection vers la gauche.
5. **Joystick vers la droite.**
   Déplace la sélection vers la droite.
6. **Joystick vers le bas.**
   Déplace la sélection vers le bas.
7. **Fn.**
   Appelle la fonction Fn de l'appareil photo.
8. **Mode Photo / Vidéo / S&Q.**
   Fait défiler les modes de prise de vue de l'appareil photo.
9. **Mode d'exposition.**
   Fait défiler M | S | A | P en modes Photo et Vidéo.
10. **Changement de mode.**
    Une pression change les fonctions du clavier de commande. En deuxième mode, la LED bleue reste allumée ; en troisième mode, elle clignote.
11. **Marche/Arrêt.**
    Pour allumer l'électronique, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Pour éteindre, maintenez la pression jusqu'à ce que les LED de la base s'éteignent. Pour le réactiver, rallumez l'électronique.

Sony A6700 : le joystick n'est pas multidirectionnel ; les directions et la pression centrale correspondent aux boutons respectifs de l'appareil photo.



Avant Clavier de commande Leo3 Wi Arrière

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*

Mode Switch

LED bleue clignotante

leo³ wi

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick central.**
   Confirme la sélection.
2. **Déclencheur / REC.**
   En mode Photo, prend la photo ; en modes Vidéo et S&Q, démarre ou arrête l'enregistrement.
3. **Joystick vers le haut.**
   Déplace la sélection vers le haut.
4. **Joystick vers la gauche.**
   Déplace la sélection vers la gauche.
5. **Joystick vers la droite.**
   Déplace la sélection vers la droite.
6. **Joystick vers le bas.**
   Déplace la sélection vers le bas.
7. **Fn.**
   Appelle la fonction Fn de l'appareil photo.
8. **Lecture.**
   Ouvre la lecture des images.
9. **Menu.**
   Ouvre ou ferme le menu de l'appareil photo.
10. **Changement de mode.**
    Une pression change les fonctions du clavier de commande. En deuxième mode, la LED bleue reste allumée ; en troisième mode, elle clignote.
11. **Marche/Arrêt.**
    Pour allumer l'électronique, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Pour éteindre, maintenez la pression jusqu'à ce que les LED de la base s'éteignent. Pour le réactiver, rallumez l'électronique.

Sony A6700 : le joystick n'est pas multidirectionnel ; les directions et la pression centrale correspondent aux boutons respectifs de l'appareil photo.
Sony A1 et A1 II : en troisième mode (LED bleu clignotant), T7 sélectionne le mode AF à la place de Fn.



Avant Clavier de commande Leo3 Wi Arrière

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*