Hauptmodus

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. Autofokus (Belichtungsmessung) in AF-S | AF-A | AF-C und Wechsel des Aufnahmemodus.
Zum Wechseln des Aufnahmemodus Taste 1 gedrückt halten, bis die rote LED aufleuchtet (15 s). Bei MF wird die Funktion Push Focus aufgerufen.

2. Video- oder S&Q-Modus.
Startet oder beendet die Videoaufnahme. Im Fotomodus:

Modus 1: Beim Drücken der Taste wird der Autofokus aktiviert; beim Loslassen wird das Foto aufgenommen (Standardeinstellung).
Modus 2: Beim Drücken der Taste wird zuerst der Autofokus aktiviert und anschließend das Foto aufgenommen. Ist das Objektiv bereits fokussiert, wird das Foto direkt aufgenommen.

3. Videoaufnahme (REC).
Startet und beendet die Videoaufnahme.

Die Tasten 4, 5, 6 und 7 ändern je nach Kameramodus ihre Funktion.

Manueller Modus	**Zeitpriorität (Tv)**	**Blendenpriorität (Av)**
4. Blende -	**4.** EV -	**4.** Blende -
5. Blende +	**5.** EV +	**5.** Blende +
6. Verschlusszeit -	**6.** Verschlusszeit -	**6.** EV -
7. Verschlusszeit +	**7.** Verschlusszeit +	**7.** EV +

8. ISO -.
Wählt den vorherigen verfügbaren ISO-Wert; an den Enden wird zyklisch weitergeschaltet.

9. ISO +.
Wählt den nächsten verfügbaren ISO-Wert; an den Enden wird zyklisch weitergeschaltet.

Drücken Sie die Tasten 4, 5, 6, 7, 8 und 9 einmal, um den Wert um einen Schritt zu ändern. Halten Sie die Taste gedrückt, um den ausgewählten Parameter schnell zu ändern.

10. Umschalter.
Durch Drücken ändern sich die Funktionen der Steuertastatur. Im zweiten Modus leuchtet die blaue LED dauerhaft, im dritten blinkt sie.

11. Ein/Aus.
Drücken Sie die Taste zum Einschalten der Elektronik, bis die rote LED leuchtet. Zum Ausschalten die Taste gedrückt halten, bis die LEDs an der Basis erlöschen. Bei den Modellen A7 V, A7R VI und A6700 schaltet sich der Kameramonitor nach der im Menü festgelegten Zeit ab, während er sich bei den Modellen A1, A1 II, A7 IV und A7R V sofort ausschaltet. Die Kamera schaltet sich vollständig aus. Zum erneuten Einschalten drücken Sie die Taste erneut.



Vorderseite Leo3 Wi Steuertastatur Rückseite

Switch-Modus

Blaue LED leuchtet

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick-Mitte.**
   Bestätigt die Auswahl.
2. **Auslöser / REC.**
   Im Fotomodus wird das Foto aufgenommen; in Video und S&Q wird die Aufnahme gestartet oder gestoppt.
3. **Joystick nach oben.**
   Bewegt die Auswahl nach oben.
4. **Joystick nach links.**
   Bewegt die Auswahl nach links.
5. **Joystick nach rechts.**
   Bewegt die Auswahl nach rechts.
6. **Joystick nach unten.**
   Bewegt die Auswahl nach unten.
7. **Fn.**
   Ruft die Fn-Funktion der Kamera auf.
8. **Foto-/Video-/S&Q-Modus.**
   Wechselt durch die Aufnahmemodi der Kamera.
9. **Belichtungsmodus.**
   Wechselt im Foto- und Videomodus zwischen M | S | A | P.
10. **Umschalter.**
    Durch Drücken ändern sich die Funktionen der Steuertastatur. Im zweiten Modus leuchtet die blaue LED dauerhaft, im dritten blinkt sie.
11. **Ein/Aus.**
    Drücken Sie die Taste zum Einschalten der Elektronik, bis die rote LED leuchtet. Zum Ausschalten die Taste drücken, bis die LEDs an der Basis erlöschen. Zum erneuten Aktivieren schalten Sie die Elektronik wieder ein.

Sony A6700: Der Joystick ist nicht multidirektional; die Richtungstasten und der Druck auf die Mitte entsprechen den jeweiligen Kameratasten.



Vorderseite Leo3 Wi Steuertastatur Rückseite

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*

Switch-Modus

Blaue LED blinkt

SONY

A1 | A1 II | A7 IV | A7 V | A7R V | A7R VI | A6700

1. **Joystick-Mitte.**
   Bestätigt die Auswahl.
2. **Auslöser / REC.**
   Im Fotomodus wird das Foto aufgenommen; in Video und S&Q wird die Aufnahme gestartet oder gestoppt.
3. **Joystick nach oben.**
   Bewegt die Auswahl nach oben.
4. **Joystick nach links.**
   Bewegt die Auswahl nach links.
5. **Joystick nach rechts.**
   Bewegt die Auswahl nach rechts.
6. **Joystick nach unten.**
   Bewegt die Auswahl nach unten.
7. **Fn.**
   Ruft die Fn-Funktion der Kamera auf.
8. **Wiedergabe.**
   Öffnet die Bildwiedergabe.
9. **Menü.**
   Öffnet oder schließt das Kameramenü.
10. **Umschalter.**
    Durch Drücken ändern sich die Funktionen der Steuertastatur. Im zweiten Modus leuchtet die blaue LED dauerhaft, im dritten blinkt sie.
11. **Ein/Aus.**
    Drücken Sie die Taste zum Einschalten der Elektronik, bis die rote LED leuchtet. Zum Ausschalten die Taste drücken, bis die LEDs an der Basis erlöschen. Zum erneuten Aktivieren schalten Sie die Elektronik wieder ein.

Sony A6700: Der Joystick ist nicht multidirektional; die Richtungstasten und der Druck auf die Mitte entsprechen den jeweiligen Kameratasten.
Sony A1 und A1 II: Im dritten Modus (blaue LED blinkt) wählt T7 statt Fn den AF-Modus.



Vorderseite Leo3 Wi Steuertastatur Rückseite

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*