

Modalità Principale

leo³ wi

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

2. In Modalità Video, Attiva o Termina la Registrazione Video. In Modalità Foto:

Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).

Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

3. Modalità Video attivazione LiveView video e funzioni video, premere di nuovo per tornare in modalità Foto

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità scelta:

Modalità Manuale: M. Priorità Tempi (TV): M. Priorità Diaframmi (Av):

4. Diaframma -	4. EV -	4. Diaframma -
5. Diaframma +	5. EV +	5. Diaframma +
6. Tempi -	6. Tempi -	6. EV -
7. Tempi +	7. Tempi +	7. EV +
8. ISO -	Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step.	
9. ISO +	Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto	

10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.

11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnere tenere spinto per 5 secondi e rilasciare il tasto. La fotocamera andrà in Standby nel tempo impostato. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto, e quando lampeggia il led rosso, spingere il tasto 2 (Scatto).



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro

Modalità Switch Led Blu Acceso **leo³** wi

1. Spostamento del punto del fuoco (9 posizioni, premi per scorrere).
2. In Modalità Video, Attiva o Termina la Registrazione Video. In Modalità Foto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.
(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
3. x5 e x10 zoom del punto del fuoco.
4. Modifica dei preset del Bilanciamento del Bianco (Auto - Custom - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra).
5. Modalità Area di Messa a Fuoco. Premi il tasto per scorrere tra le opzioni disponibili.
6. In modalità foto: Metering Mode.
In modalità video: In Posizione Custom WB, permette l'acquisizione del WB in Manuale.
7. Modalità Autofocus Servo o One Shot.
8. In modalità Foto: Drive Mode.
In modalità Video: Cambio risoluzione video, avanza di uno step inferiore.
9. In modalità Foto: Qualità Foto (Raw/Jpeg)
In modalità Video: Cambio risoluzione video, avanza di uno step superiore.
10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnerne tenere spinto per 5 secondi e rilasciare il tasto. La fotocamera andrà in Standby nel tempo impostato. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto, e quando lampeggia il led rosso, spingere il tasto 2 (Scatto).



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro