

Modalità Principale

leo^R**GFX100S**

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

3. Funzione non Disponibile*.

4. Diaframma -.

5. Diaframma +.

6. Tempi -.

7. Tempi +.

8. ISO -.

9. ISO +.

Per tasti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, premere una volta per cambiare di uno step, mantieni premuto per cambiare in sequenza il parametro.

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch, e si accende un led blu di avviso. Premendo ancora una volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.

* Eventuali aggiornamenti di funzionalità saranno disponibili attraverso l'uso della App LeoR.



Pulsantiera LeoR

Modalità Switch

Led Blu Acceso

leo^R**GFX100S**

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto fino al cambio icona nel display. In Modalità Ph. termina lo scatto temporizzato.

2. Scatto:

Modalità (Re): Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto.

Modalità (Pr): Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.

(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).

Modalità (Ph): Alla pressione del tasto, viene innescato lo scatto temporizzato per la funzione fotogrammetria (Modalità Attivabile su richiesta).

In modalità video, il tasto attiva o disattiva la registrazione video (REC).

3. Formato Foto.

4. Preset Bilanciamento del Bianco.

5. Metering Mode. (Spot - Center - High - Multi).

6. Nessuna Funziona Associata.

7. AF Area.

8. Nessuna Funziona Associata.*

9. Nessuna Funziona Associata.*

10. Tasto Switch, premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch, e si accende un led blu di avviso. Premendo ancora una volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".

11. Tasto "on/off" custodia e fotocamera. Per accendere mantenere la pressione del tasto fino all'accensione del monitor custodia (Logo Easydive). E' possibile spegnere o accendere solo la fotocamera, premendo il tasto una volta veloce. Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avvenuto spegnimento.



* Eventuali aggiornamenti di funzionalità saranno disponibili attraverso l'uso della App LeoR.

Pulsantiera LeoR