

Modalità Principale

leo³ wi

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).
2. In Modalità Video, Attiva o Termina la Registrazione Video. In Modalità Foto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
3. Tasto che avvia e termina la registrazione video (REC).

I Tasti seguenti sono attivi in Modalità Manuale (M). Se si sceglie un'altra modalità saranno disponibili solo le funzioni impostabili manualmente.

4. Diaframma -
5. Diaframma +
6. Tempi -
7. Tempi +
8. ISO -
9. ISO +

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step. Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto

10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnerne tenere spinto per 5 secondi e rilasciare il tasto. La fotocamera si spegnerà completamente. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto, e quando lampeggia il led BLU, spingere il tasto 2 (Scatto).



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro

Modalità Switch Led Blu Acceso **leo³** wi

1. Autofocus (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto. Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).
2. In Modalità Video, Attiva o Termina la Registrazione Video. In Modalità Foto:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto.
(se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
3. Tasto Push per il WB in Manuale (scegliere prima un Preset WB Custom, Tasto 9)
4. Cambio risoluzione video, avanza di uno step inferiore.
5. Cambio risoluzione video, avanza di uno step superiore.
6. Spostamento del punto del fuoco (9 posizioni, premi per scorrere).
7. Modalità Area di Messa a Fuoco. Premi il tasto per scorrere tra le opzioni disponibili.
8. Tasto P-Style, possibilità di richiamare filtri colore pre-impostati (Bianco e nero, naturale, colori vivaci, ecc...).
9. Modifica dei preset del Bilanciamento del Bianco (Auto - Custom - Incandescenza - Fluorescenza - Sole Diretto - Flash - Nuvoloso - Ombra).
10. Tasto Switch, premendolo si cambiano le funzioni della Pulsantiera. Quando si è in seconda modalità si accende un led Blu di avviso.
11. On/Off scheda elettronica interna. Per accendere premere fino a quando non si attiva il led rosso dell'elettronica. Per Spegnere tenere spinto per 5 secondi e rilasciare il tasto. La fotocamera si spegnerà completamente. Per attivare la Fotocamera basterà accendere l'elettronica spingendo nuovamente questo tasto, e quando lampeggia il led BLU, spingere il tasto 2 (Scatto).



Fronte

Pulsantiera Leo3 Wi

Retro