Pulsantiera Lato Destro

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Autofocus** (lettura dell'esposizione) e cambio modalità scatto.
Per cambiare modalità di scatto tenere premuto il tasto 1 fino all'accensione del Led Rosso (15 sec.).

2. **Scatto**:
Modalità 1: Alla pressione del tasto si ha l'autofocus, quando si rilascia il tasto si avrà lo scatto (Impostazione Predefinita).
Modalità 2: Alla pressione del tasto si ha prima l'autofocus e poi lo scatto. (se l'obiettivo è già a fuoco si avrà lo scatto diretto).
In modalità video, il tasto diventa REC.

3. **Cambio Modalità.**
Inserire la Macchina Fotografica in Modalità M.
R5 (M/Av/Tv/P).
R5 Mark II (M/Av/Tv/P/B/Fv/Auto/C1/C2/C3).
Per R7 tasto Scatto/Rec.
R6 e R6 Mark III abilita o disabilita, in modalità video, il Crop del sensore.

I Tasti 4,5,6,7 cambiano funzione in base alla Modalità in cui è settata la Fotocamera.

Modalità Manuale:	**M. Priorità Tempi (TV)**	**M. Priorità Diaframmi (AV)**	**Modalità P:**
4. Diaframma −	***4.*** EV −	***4.*** Diaframma −	***4.*** EV −
5. Diaframma +	***5.*** EV +	***5.*** Diaframma +	***5.*** EV +
6. Tempi −	***6.*** Tempi −	***6.*** EV −	***6.*** EV −
7. Tempi +	***7.*** Tempi +	***7.*** EV +	***7.*** EV +

Premi una volta i Tasti di regolazione 4,5,6,7,8,9 per cambiare di uno step.
Mantenere premuto per cambiare rapidamente il parametro scelto.

8. **ISO +**

9. **ISO −**

10. **On/Off**.
Per accendere premere una volta; per spegnere tenere premuto circa due secondi fino allo spegnimento della scheda. La fotocamera andrà in Autospegnimento, dopo il tempo impostato nel menù della fotocamera. Per accendere di nuovo la fotocamera, oltre a premere questo tasto, attendi l'accensione della scheda e poi premere il tasto 2.



Pulsantiera Leo3 - DX

Fronte Retro

.

Easydive®

Canon

Pulsantiera Lato Sinistro

leo³

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Spostamento del punto del fuoco**, 9 posizioni perimetrali oltre a posizione centrale.

2. **Zoom del punto del fuoco.**
R5/R6/R6mkIII/R7: x5 e x10
R5 Mark II: x6 e x15.

3. **Modalità dell'area del fuoco**.

4. **Attivazione della modalità video**. Premere nuovamente il tasto 4 per tornare in modalità foto.

5. **Cambio preset del bilanciamento del bianco (WB).**

6. **Modalità dell'Autofocus.**
In modalità foto permette di selezionare ONE SHOT - SERVO.
R5/R6: disponibile anche MF.
R5 Mark II/R6 Mark III: disponibile anche AI FOCUS.
In modalità Video, abilita o disabilita l'opzione SERVO.

7. In modalità foto: **Drive mode.**
In modalità video, selezionando con il tasto 5 la posizione **Custom WB**, permette di acquisire il bilanciamento del bianco in manuale. Inoltre tenendo premuto il tasto 1 della pulsantiera lato destro, permette il ritaglio (Crop) del sensore.

8. In modalità foto: **Metering Mode**.
In modalità video: **Cambio risoluzione video**, avanza di uno step superiore.

9. In modalità foto: **Qualità della foto**.
In modalità video: **Cambio risoluzione video**, avanza di uno step inferiore.

10. **On/Off scheda** elettronica interna.
Per accendere premere una volta; per spegnere tenere premuto circa due secondi fino allo spegnimento della scheda. La fotocamera andrà in Autospegnimento, dopo il tempo impostato nel menù della fotocamera. Per accendere di nuovo la fotocamera, oltre a premere questo tasto, attendere l'accensione della scheda e poi premere il tasto 2 della pulsantiera lato destro.



Pulsantiera Leo3 - SX

Retro Fronte

La modalità Video va selezionata manualmente prima di inserire la fotocamera in custodia.

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*