Teclado del lado derecho

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Enfoque automático** (medición de la exposición) y cambio del modo de disparo.
Para cambiar el modo de disparo, mantenga pulsada la tecla 1 hasta que se encienda el LED rojo (15 s).

2. **Disparo**:
Modo 1: Al pulsar la tecla se activa el enfoque automático; al soltarla se toma la foto (Configuración Predeterminada).
Modo 2: Al pulsar la tecla se activa primero el enfoque automático y después el disparo. (Si el objetivo ya está enfocado, el disparo es inmediato.)
En modo vídeo, la tecla funciona como REC.

3. **Cambio de Modo.**
Ponga la Cámara en Modo M.
R5 (M/Av/Tv/P).
R5 Mark II (M/Av/Tv/P/B/Fv/Auto/C1/C2/C3).
Para R7, tecla Disparo/Rec.
En R6 y R6 Mark III, activa o desactiva el Crop del sensor en modo vídeo.

Las Teclas 4,5,6,7 cambian de función según el Modo configurado en la Cámara.

Modo Manual:	**M. Prioridad TV**	**M. Prioridad AV**	**Modo P:**
4. Diafragma −	***4.*** EV −	***4.*** Diafragma −	***4.*** EV −
5. Diafragma +	***5.*** EV +	***5.*** Diafragma +	***5.*** EV +
6. Tiempo −	***6.*** Tiempo −	***6.*** EV −	***6.*** EV −
7. Tiempo +	***7.*** Tiempo +	***7.*** EV +	***7.*** EV +

Pulse una vez las Teclas de ajuste 4,5,6,7,8,9 para cambiar un paso.
Mantenga pulsado para cambiar rápidamente el parámetro seleccionado.

8. **ISO +**

9. **ISO −**

10. **On/Off**.
Pulse una vez para encender; para apagar, mantenga pulsado unos dos segundos hasta que se apague la placa. La cámara se apagará automáticamente tras el tiempo configurado en su menú. Para volver a encenderla, pulse esta tecla, espere a que se encienda la placa y luego pulse la tecla 2.



Teclado Leo3 - Derecha

Frente Parte posterior

.

Teclado del lado izquierdo

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Desplazamiento del punto de enfoque**, 9 posiciones periféricas además de la posición central.

2. **Zoom del punto de enfoque.**
R5/R6/R6mkIII/R7: x5 y x10
R5 Mark II: x6 y x15.

3. **Modo del área de enfoque**.

4. **Activación del modo vídeo**. Pulse de nuevo la tecla 4 para volver al modo foto.

5. **Cambio del preajuste del balance de blancos (WB).**

6. **Modo de Enfoque Automático.**
En modo foto, permite seleccionar ONE SHOT - SERVO.
R5/R6: MF también disponible.
R5 Mark II/R6 Mark III: AI FOCUS también disponible.
En modo Vídeo, activa o desactiva la opción SERVO.

7. En modo foto: **Drive mode.**
En modo vídeo, al seleccionar la posición **Custom WB** con la tecla 5, permite adquirir manualmente el balance de blancos. Además, al mantener pulsada la tecla 1 del teclado del lado derecho, permite activar el recorte (Crop) del sensor.

8. En modo foto: **Metering Mode**.
En modo vídeo: **Cambio de resolución de vídeo**, avanza un paso.

9. En modo foto: **Calidad de la foto**.
En modo vídeo: **Cambio de resolución de vídeo**, retrocede un paso.

10. **Encendido/Apagado de la placa** electrónica interna.
Pulse una vez para encender; para apagar, mantenga pulsado unos dos segundos hasta que se apague la placa. La cámara se apagará automáticamente tras el tiempo configurado en su menú. Para volver a encenderla, pulse esta tecla, espere a que se encienda la placa y luego pulse la tecla 2 del teclado del lado derecho.



Teclado Leo3 - Izquierda

Parte posterior Frente

El modo Vídeo debe seleccionarse manualmente antes de introducir la cámara en la carcasa.