Clavier de commande droit

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Autofocus** (mesure de l'exposition) et changement du mode de prise de vue.
Pour changer le mode de prise de vue, maintenez la touche 1 enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge s'allume (15 s).

2. **Déclenchement**:
Mode 1 : Une pression sur la touche active l'autofocus ; son relâchement déclenche la prise de vue (Réglage Par Défaut).
Mode 2 : Une pression sur la touche active d'abord l'autofocus, puis le déclenchement. (Si l'objectif est déjà net, la prise de vue est immédiate.)
En mode vidéo, la touche devient REC.

3. **Changement de Mode.**
Réglez la Caméra sur le Mode M.
R5 (M/Av/Tv/P).
R5 Mark II (M/Av/Tv/P/B/Fv/Auto/C1/C2/C3).
Pour R7, touche Déclenchement/Rec.
Sur R6 et R6 Mark III, active ou désactive le Crop du capteur en mode vidéo.

Les Touches 4,5,6,7 changent de fonction selon le Mode réglé sur la Caméra.

Mode Manuel :	**M. Priorité TV**	**M. Priorité AV**	**Mode P :**
4. Ouverture −	***4.*** EV −	***4.*** Ouverture −	***4.*** EV −
5. Ouverture +	***5.*** EV +	***5.*** Ouverture +	***5.*** EV +
6. Vitesse −	***6.*** Vitesse −	***6.*** EV −	***6.*** EV −
7. Vitesse +	***7.*** Vitesse +	***7.*** EV +	***7.*** EV +

Appuyez une fois sur les Touches de réglage 4,5,6,7,8,9 pour avancer d'un cran.
Maintenez la touche enfoncée pour modifier rapidement le paramètre choisi.

8. **ISO +**

9. **ISO −**

10. **On/Off**.
Appuyez une fois pour allumer ; pour éteindre, maintenez la touche enfoncée environ deux secondes, jusqu'à l'extinction de la carte. La caméra s'éteindra automatiquement après le délai réglé dans son menu. Pour la rallumer, appuyez sur cette touche, attendez l'allumage de la carte, puis appuyez sur la touche 2.



Clavier de commande Leo3 - Droite

Avant Arrière

.

Clavier de commande gauche leo3

Canon

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Déplacement du point de mise au point**, 9 positions périphériques en plus de la position centrale.

2. **Zoom du point de mise au point.**
R5/R6/R6mkIII/R7 : x5 et x10
R5 Mark II : x6 et x15.

3. **Mode de zone de mise au point**.

4. **Activation du mode vidéo**. Appuyez de nouveau sur la touche 4 pour revenir au mode photo.

5. **Changement du préréglage de la balance des blancs (WB).**

6. **Mode Autofocus.**
En mode photo, permet de sélectionner ONE SHOT - SERVO.
R5/R6 : MF également disponible.
R5 Mark II/R6 Mark III : AI FOCUS également disponible.
En mode Vidéo, active ou désactive l'option SERVO.

7. En mode photo : **Drive mode.**
En mode vidéo, en sélectionnant la position **Custom WB** avec la touche 5, permet de régler manuellement la balance des blancs. En maintenant la touche 1 du clavier de commande côté droit enfoncée, on active aussi le recadrage (Crop) du capteur.

8. En mode photo : **Metering Mode**.
En mode vidéo : **Changement de résolution vidéo**, passe au cran supérieur.

9. En mode photo : **Qualité de la photo**.
En mode vidéo : **Changement de résolution vidéo**, passe au cran inférieur.

10. **Marche/Arrêt de la carte** électronique interne.
Appuyez une fois pour allumer ; pour éteindre, maintenez la touche enfoncée environ deux secondes, jusqu'à l'extinction de la carte. La caméra s'éteindra automatiquement après le délai réglé dans son menu. Pour la rallumer, appuyez sur cette touche, attendez l'allumage de la carte, puis appuyez sur la touche 2 du clavier de commande côté droit.



Clavier Leo3 - Gauche

Arrière Avant

Le mode Vidéo doit être sélectionné manuellement avant de placer la caméra dans le caisson.

Easydive - Via dell'Industria 13 int 6, 48015 Cervia (RA) - Italy *info@easydive.it - +39 0544 962923 | +39 338 9994219*