Steuertastatur rechte Seite

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Autofokus** (Belichtungsmessung) und Wechsel des Aufnahmemodus.
Zum Wechseln des Aufnahmemodus Taste 1 gedrückt halten, bis die rote LED aufleuchtet (15 Sek.).

2. **Auslöser**:
Modus 1: Beim Drücken der Taste wird der Autofokus aktiviert; beim Loslassen wird die Aufnahme ausgelöst (Standardeinstellung).
Modus 2: Beim Drücken der Taste wird zuerst der Autofokus aktiviert und dann die Aufnahme ausgelöst. (Ist das Objektiv bereits scharfgestellt, erfolgt die Aufnahme sofort.)
Im Videomodus wird die Taste zu REC.

3. **Moduswechsel.**
Kamera auf Modus M stellen.
R5 (M/Av/Tv/P).
R5 Mark II (M/Av/Tv/P/B/Fv/Auto/C1/C2/C3).
Bei R7: Auslöser-/Rec-Taste.
Bei R6 und R6 Mark III wird im Videomodus der Sensor-Crop aktiviert oder deaktiviert.

Die Tasten 4,5,6,7 ändern ihre Funktion je nach eingestelltem Kameramodus.

Manueller Modus:	**M. Blendenautomatik (TV)**	**M. Zeitautomatik (AV)**	**Modus P:**
4. Blende −	***4.*** EV −	***4.*** Blende −	***4.*** EV −
5. Blende +	***5.*** EV +	***5.*** Blende +	***5.*** EV +
6. Belichtungszeit −	***6.*** Belichtungszeit −	***6.*** EV −	***6.*** EV −
7. Belichtungszeit +	***7.*** Belichtungszeit +	***7.*** EV +	***7.*** EV +

Die Einstelltasten 4,5,6,7,8,9 einmal drücken, um einen Schritt zu ändern.
Gedrückt halten, um den gewählten Parameter schnell zu ändern.

8. **ISO +**

9. **ISO −**

10. **On/Off**.
Zum Einschalten einmal drücken; zum Ausschalten etwa zwei Sekunden gedrückt halten, bis die Platine ausgeht. Die Kamera schaltet sich nach der im Kameramenü eingestellten Zeit automatisch ab. Zum erneuten Einschalten diese Taste drücken, das Einschalten der Platine abwarten und dann Taste 2 drücken.



Leo3 Steuertastatur - Rechts

Vorderseite Rückseite

.

Steuertastatur linke Seite

EOS R5 / R5 Mark II / R6
R6 Mark III / R7

1. **Verschieben des Fokuspunktes**, 9 Positionen am Rand sowie eine mittlere Position.

2. **Zoom des Fokuspunktes.**
R5/R6/R6mkIII/R7: x5 und x10
R5 Mark II: x6 und x15.

3. **Fokusbereichsmodus**.

4. **Aktivierung des Videomodus**. Taste 4 erneut drücken, um zum Fotomodus zurückzukehren.

5. **Wechsel der Weißabgleich-Voreinstellung (WB).**

6. **Autofokusmodus.**
Im Fotomodus kann ONE SHOT - SERVO gewählt werden.
R5/R6: MF ebenfalls verfügbar.
R5 Mark II/R6 Mark III: AI FOCUS ebenfalls verfügbar.
Im Videomodus wird die Option SERVO aktiviert oder deaktiviert.

7. Im Fotomodus: **Drive mode.**
Im Videomodus kann durch Auswahl der Position **Custom WB** mit Taste 5 der Weißabgleich manuell erfasst werden. Durch Gedrückthalten von Taste 1 auf der rechten Steuertastatur wird außerdem der Sensor-Crop aktiviert.

8. Im Fotomodus: **Metering Mode**.
Im Videomodus: **Änderung der Videoauflösung**, geht eine Stufe höher.

9. Im Fotomodus: **Fotoqualität**.
Im Videomodus: **Änderung der Videoauflösung**, geht eine Stufe niedriger.

10. **Platine Ein/Aus** der internen Elektronik.
Zum Einschalten einmal drücken; zum Ausschalten etwa zwei Sekunden gedrückt halten, bis die Platine ausgeht. Die Kamera schaltet sich nach der im Kameramenü eingestellten Zeit automatisch ab. Zum erneuten Einschalten diese Taste drücken, das Einschalten der Platine abwarten und dann Taste 2 auf der rechten Steuertastatur drücken.



Leo3 Steuertastatur - Links

Rückseite Vorderseite

Der Videomodus muss manuell gewählt werden, bevor die Kamera in das Gehäuse eingesetzt wird.