Easydive Pics si aggiorna: ecco cosa cambia per te.

VERSIONE 1.2.0 · IOS

Hai già la tua custodia. Questo aggiornamento dell'app Easydive Pics la rende più semplice da usare in immersione e ti dà più controllo su foto e video. Niente di stravolto: trovi le stesse funzioni di sempre, ma più chiare, più stabili e con qualche strumento in più quando ti serve.

L'aggiornamento riguarda chi usa Easydive Pics con una custodia **Leo3 Smart, LeoR Smart o DiveshotR**.

> **COME AGGIORNARE**
> L'app si aggiorna dall'App Store. Se hai gli aggiornamenti automatici attivi, la 1.2.0 arriva da sola; altrimenti apri l'App Store e cerca Easydive Pics tra gli aggiornamenti disponibili.

Ecco cosa noterai davvero.

Scegli come usare l'app: Easy o Pro

Appena apri l'app trovi un selettore tra due modalità.

Easy è pensata per scattare subito, senza pensieri. Mostra meno opzioni e parte già con impostazioni sicure: quasi tutto funziona in automatico. È la scelta giusta per la maggior parte delle immersioni e per chi non ha mai usato la custodia, ma vuole scendere in acqua e portare a casa subito le prime foto e i primi video. È anche il modo più semplice per prestarla a un amico o a un familiare alle prime armi: la prende in mano e si immerge, senza dover gestire parametri.

Pro è per quando vuoi mettere le mani su tutto: formati, qualità, esposizione, overlay e impostazioni avanzate di foto e video.

Cambi modalità quando vuoi. Inizi in Easy e passi a Pro il giorno che ti serve più controllo.

Più controllo sulle tue foto

In Pro hai nuovi comandi per impostare lo scatto come vuoi tu:

- **Proporzioni**: scegli il formato dell'inquadratura (4:3, 16:9 o 1:1), in base a come userai la foto.
- **Orientamento**: imposti lo scatto in orizzontale o in verticale, utile per i contenuti pensati per i social.
- **Qualità**: scegli tra *Speed* e *Quality*. Con *Speed* scatti a 12 megapixel alla massima velocità di acquisizione; con *Quality* arrivi fino a 48 megapixel (sui modelli che lo supportano), con una velocità di acquisizione più bassa.
- **Anteprima**: decidi se rivedere subito la foto dopo lo scatto o saltare il passaggio per scattare più in fretta.

> **NOTA**
> Se disattivi l'anteprima, la foto viene comunque salvata. Non perdi niente: l'app la registra anche quando non te la mostra.

Video più curati

Sui video trovi due comandi nuovi, oltre a quelli che già usavi (formato, FPS, codec e zoom):

- **Qualità video**: scegli tra *Low*, *Medium*, *High* e *Max*. Qualità più bassa per file più leggeri, più alta per più dettaglio.
- **Stabilizzazione**: la attivi per riprese più stabili o la disattivi se preferisci non farla intervenire.

> **NOTA**
> La stabilizzazione aiuta a rendere la ripresa più fluida, ma il risultato dipende anche dal modello di iPhone, dalla lente e dalle condizioni in cui giri.

La luce giusta, anche sott'acqua

Quando lavori in esposizione automatica, ora puoi correggere la luminosità con la compensazione esposizione (EV).

Se il soggetto viene troppo scuro, alzi l’EV. Se viene troppo chiaro, lo abbassi. Comodo quando la scena cambia in fretta e l’automatismo non basta.

> **NOTA**
> La regolazione EV funziona solo in esposizione automatica.

Macro per i dettagli ravvicinati

Sui dispositivi che la supportano puoi gestire la modalità Macro (ON/OFF), con un indicatore in anteprima quando l’app la suggerisce o la attiva. Utile quando vuoi avvicinarti molto al soggetto e tenere il dettaglio a fuoco.

I dati dell’immersione direttamente sullo scatto

In Pro puoi attivare l’overlay dati: l’app scrive sulla foto o sul video informazioni come profondità, temperatura e data/ora.

Pratico se vuoi documentare le condizioni reali in cui hai scattato, senza segnarti niente a parte.

> **NOTA**
> L’overlay non viene applicato ai file RAW.

Salvataggio più affidabile e meno richieste di permessi

Abbiamo reso più solida tutta la parte di salvataggio:

- L’app tiene traccia dei contenuti salvati, sia in galleria sia su memoria esterna.
- I permessi (posizione, fotocamera, microfono, foto, Bluetooth) ora vengono chiesti una volta sola, in modo ordinato, subito dopo il video introduttivo. Niente più richieste a immersione iniziata.
- Se usi una memoria esterna e qualcosa non va — cartella non valida o non scrivibile — l’app non ti lascia a piedi: torna a salvare nella galleria del telefono.

Risultato: meno interruzioni mentre scatti e meno rischio di perdere un contenuto.

Connessione e avvio più chiari

La schermata iniziale ti accoglie con un messaggio di benvenuto, riconosce la custodia quando è possibile e ti guida con un pulsante di avvio più evidente.

Il riconoscimento della custodia è anche più affidabile: l’app identifica il tuo modello di custodia, non si limita più al solo nome del collegamento Bluetooth.

Alcune funzioni dipendono dal tuo iPhone e dalla custodia

Non tutte le opzioni compaiono su ogni telefono o su ogni custodia. L’app funziona con Leo3 Smart, LeoR Smart e DiveshotR, ma funzioni come **Macro, RAW, ProRes, salvataggio su memoria esterna** e alcune risoluzioni o frequenze video possono variare in base all’hardware del tuo iPhone e alla custodia collegata.

Se un comando non ti appare, di norma è perché la combinazione iPhone + custodia non lo supporta.

Cosa fa la tua custodia: confronto funzioni

Le tre custodie usano la stessa app, ma non tutti i comandi funzionano allo stesso modo. Qui vedi, funzione per funzione, cosa puoi fare con la tua.

Funzione	LeoR Smart	Leo3 Smart	DiveshotR	Note e condizioni
Scatto fotografico	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	
Avvio/arresto registrazione video	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	Lo stesso pulsante/sensore di scatto controlla la registrazione in modalità video
Passaggio Foto ↔ Video	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	In LeoR Smart e Leo3 Smart, pulsante dedicato. In DiveshotR è necessario oscurare il sensore per 4 secondi
Modalità Easy (semplificata) e Pro (completa)	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	
Apertura e navigazione menu	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	Tasti/sensori Su, Giù e OK
Standby tramite ON/OFF	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	Attivo quando non è in corso una registrazione
Autofocus / blocco fuoco	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	
Macro	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	Disponibile solo sugli iPhone che supportano la funzione
Cambio fotocamera/lente	**Pulsante dedicato**	**Pulsante dedicato**	**Tramite menu**	
Zoom + / − dalla custodia	**Pulsanti dedicati**	**Tramite menu**	**Tramite menu**	In LeoR Smart i tasti dedicati permettono di avere lo zoom fluido
Bilanciamento bianco personalizzato	**Pulsante WB**	**Pulsante WB**	**Tramite OK**	Su DiveshotR il tasto OK conferma la calibrazione quando richiesta
Spostamento Focus Shift in 4 direzioni	**Disponibile**	Non previsto	Non previsto	Su/Giù e Zoom +/− spostano il punto di fuoco
Profondità / pressione	**Disponibile con accessorio**	Non previsto	Non previsto	La lettura BLE del sensore è abilitata solo per LeoR Smart
Temperatura esterna	**Disponibile con accessorio**	Non previsto	Non previsto	La lettura BLE del sensore è abilitata solo per LeoR Smart
Batteria custodia visualizzata	**Disponibile**	Non previsto	**Disponibile**	
Salvataggio su SSD/memoria esterna	**Disponibile con accessorio**	Non previsto	Non previsto	Comando visibile solo con LeoR Smart e iPhone in carica/alimentato
Video ProRes su memoria esterna	**Disponibile**	Non previsto	Non previsto	Richiede SSD e iPhone Pro con USB-C
Streaming locale	**Disponibile**	Non previsto	Non previsto	
Overlay profondità e temperatura	**Disponibile**	Non previsto	Non previsto	
Gallery controllabile dalla custodia	**Disponibile**	**Disponibile**	**Disponibile**	

Come leggere la tabella — **Disponibile**: la funzione c'è. **Disponibile con accessorio**: serve l'accessorio dedicato. Non previsto: la funzione non è disponibile su questo modello. Dove indicato, il comando cambia solo nel modo in cui lo raggiungi: con un pulsante dedicato oppure dal menu dell'app.

Domande rapide

Easy o Pro: cosa scelgo?

Easy va bene per tutti, soprattutto se vuoi usare la custodia subito, senza gestire parametri e impostazioni. Quasi tutto funziona in automatico: anche chi la prende in mano per la prima volta si immerge tranquillo e sicuro. Pro, invece, ti lascia gestire tutte le opzioni: scegli questa modalità quando vuoi mettere mano a ogni parametro.

Perché alcune opzioni non le vedo?

Dipendono dal modello di iPhone e dalla custodia. Macro, RAW, ProRes, certe frequenze video e la memoria esterna non sono disponibili ovunque.

Posso usare sempre la memoria esterna?

No. L'opzione compare solo in condizioni specifiche e serve una cartella valida e scrivibile.

Lo zoom ha ancora quello scatto fastidioso tra 1,7x e 2x?

No, è risolto. Con il nuovo controllo della stabilizzazione durante la registrazione video, il passaggio tra 1,7x e 2x è molto più morbido.

> La tua custodia è fatta per durare e accompagnarti a lungo. Anche per questo l'app continua a crescere insieme a lei: ogni aggiornamento è un modo per tenerla al passo e pronta, immersione dopo immersione.