

Modalità Principale

leo^R

Specim IQ

- 1. Modalità Pre-Scanner.** Permette di abilitare la schermata di Pre-Acquisizione per il controllo del Fuoco e per impostare il tempo di scannerizzazione.
- 2. Inizio Scannerizzazione:** Premere una volta per iniziare il processo di Acquisizione.
- 3. Freccia in Alto**
- 4. Freccia a Sinistra**
- 5. Freccia a Destra**
- 6. Freccia in Basso.**
- 7. Acquisizione Automatica.** Premendo questo tasto si avvia il processo di acquisizione Automatica.
- 8. SET.** Conferma la Selezione o apre il Menù della Fotocamera.
- 9. BACK.** Torna indietro nelle schermate precedenti.
- 10. Tasto Switch,** premendo una volta si passa alla pulsantiera Switch, e si accende un led blu di avviso. Premendo ancora una volta si spegne il led e si ritorna alla modalità principale. Mantenendo il tasto premuto per 3 sec. si attiva la modalità Menù Custodia e si accende un led viola di avviso. Segui la numerazione dei tasti di questo manuale per la navigazione tra i menù. Per uscire dalla modalità menù, premere il tasto 11 "on/off".
- 11. Tasto "on/off"** Per spegnere sia custodia che fotocamera, tenere il tasto premuto fino all'avenuto spegnimento.

Modalità Switch

Led Blu Acceso

- 3. Funzione USER 1.**
- 4. Funzione USER 2.**
- 5. Funzione USER 4.**
- 6. Funzione USER 3.**
- 7. Funzione White Ref.** Premere per entrare nella funzione di impostazione White Balance.



Pulsantiera LeoR